

Gebrauchsanweisung für **geboliquid**

L

Art.-Nr. 75032



4 019576 077817

1. Das im Heizungssystem befindliche Wasservolumen ermitteln – siehe Außenseite „Wasservolumen in Heizungsanlagen“.
2. Filter und Schmutzfänger müssen entfernt werden.
3. Heizungsanlage auf Betriebstemperatur (60°C) bringen.
Wird die Betriebstemperatur von 60°C unterschritten, kann sich die Dauer des Abdichtungsprozesses entsprechend (um mehrere Tage) verlängern.
4. Alle Thermostatventile vollständig öffnen. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Umwälzpumpe während des Abdichtungsprozesses permanent in Betrieb ist, da das Dichtmittel nur durch Zirkulation an die schadhaften Stellen gelangen kann.
5. **geboliquid L gut schütteln** und unverdünnt über das Heizungsfüllventil dem Heizkreislauf zuführen (1 Liter Dichtmittel auf 100 Liter Wasser) – siehe Außenseite „Dosieranleitung“.
6. Umwälzpumpe und Heizkörper gründlich entlüften.
7. In Abhängigkeit von der Umgebungsfeuchtigkeit der Leckage kann die Heizungsanlage **frühestens** nach 24 Stunden wieder in den Normalbetrieb übergehen (Filter und Schmutzfänger wieder einbauen).
8. Um ungewollte Kristallisationen zu vermeiden, sind alle Arbeitsgeräte und Gegenstände, die mit **geboliquid** Dichtmitteln in Berührung gekommen sind, sofort gründlich mit Wasser zu spülen.
9. Das Dichtmittel kann in der Anlage verbleiben.

Nicht in Gasthermenanlagen verwenden!

ACHTUNG: Überdosierung vermeiden! Bei stark verschlammten Heizungsanlagen ist vor Benutzung der Dichtmittel die Anlage zu reinigen und neu zu befüllen.

HINWEIS: **geboliquid** Dichtmittel dürfen nicht in mit Frostschutz- und Korrosionsschutzmitteln befüllten Anlagen verwendet werden

Generelle Hinweise zum Umgang mit geboliquid Produkten:

geboliquid Produkte

- | sind nicht zum Verzehr geeignet und dürfen **nicht** in die Hände von Kindern gelangen
- | sind **nicht** für Trinkwasserleitungen, Gasleitungen oder Abwasserleitungen anzuwenden
- | sind bei frostfreier Lagerung unbegrenzt haltbar