

## Geberit Wandbefestigung komplett, für Trockenbau

---



Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zum Befestigen von Geberit Urinalen Selva und Tamina an Trockenbauwänden

### Lieferumfang

- Befestigungsmaterial

---

Art.-Nr.	VE1
116.068.00.1	1 St.

---