

## 340 1700 S Waschtisch-Einhebelmischer ohne Ablaufgarnitur

Waschtisch-Einhebelmischer ohne Ablaufgarnitur, mit erhöhtem Armaturenkörper, mit Flexschläuchen 3/8", matt black


### PRODUKTBILD



**340 1700 S Waschtisch-Einhebelmischer ohne Ablaufgarnitur**

Waschtisch-Einhebelmischer ohne Ablaufgarnitur, mit erhöhtem Armaturenkörper, mit Flexschläuchen 3/8", matt black


## TECHNISCHE ZEICHNUNG



## 340 1700 S Waschtisch-Einhebelmischer ohne Ablaufgarnitur

Waschtisch-Einhebelmischer ohne Ablaufgarnitur, mit erhöhtem Armaturenkörper, mit Flexschläuchen 3/8", matt black

## EXPLOSIONSZEICHNUNG



PartNo	DE	EN	340 1700 S
1 099 0034	Abdeckstopfen, Hebel, Gummi	cover cap for lever, gum	
2 099 1105	Madenschraube M5	grub screw M5	
3 340 9940 S	Armaturhebel ø39mm mit Logo, Matt Black	single lever ø39mm with logo, matt black	
4 340 8011 S	Kugelkoppe, Matt Black	cartridge, matt black	
5 340 8010	Überwurfmutter Kartuschenbefestigung	hexagon nut to fix cartridge	
6 099 9280	Keramik-Kartusche ø28mm	ceramic cartridge ø28mm	
7 099 9144	Luftsprudler flach	aerator slim	
8	Fußrosette mit Dichtung, Chrom	foot rosette with o-ring, chrome	
9 099 9204	Flexschlauch Ø 3/8" x M10, Länge 500mm (Paar)	flexible hose Ø 3/8" x M10, length 500mm (pair)	
10 340 9801	Befestigungsset komplett	fixing set complete	
			19.07.2023
			STEINBERG