


342 1010 BG Waschtisch-Einhebelmischer ohne Ablaufgarnitur

Waschtisch-EHM-Batterie o. Ablaufgarn., mit Keramikkartusche, mit Flexschläuchen 3/8", brushed gold


TECHNISCHE ZEICHNUNG

STEINBERG


342 1010 BG Waschtisch-Einhebelmischer ohne Ablaufgarnitur

Waschtisch-EHM-Batterie o. Ablaufgarn., mit Keramikkartusche, mit Flexschläuchen 3/8", brushed gold

EXPLOSIONSZEICHNUNG



PartNo	DE	EN	
1 099 4107 BG	Abdeckkappe Hebel, Brushed Gold	cover cap for lever, brushed gold	342 1010 BG
2 099 1105	Madenschraube	grub screw	
3 342 9910 BG	Armaturhebel mit Logo, Brushed Gold	single lever with logo, brushed gold	
4 342 8011 BG	Kugelkoppe, Brushed Gold	sleeve for hexagon of cartridge, brushed gold	
5 342 8010	Überwurfmutter Kartuschenbefestigung	hexagon nut to fix cartridge	
6 099 9281	Keramik-Kartusche Ø25mm	ceramik cartridge Ø25mm	
7 099 8206	Luftsprudler	creator	20.03.2024
8	Fußrosette mit Dichtung, Brushed Gold	foot rosette with o-ring, brushed gold	
9 099 9810	Befestigungsset komplett	fixing set complete	
10 099 9200	Flexschlauch Ø3/8'' x M10, L=360mm (Paar)	flexible hose Ø3/8'' x M10, l=360mm (pair)	

STEINBERG
