




PartNo	DE	EN	
1 099 4103	Chromk�ppchen f�r Thermostatgriff, Chrom	chrome cover cap of thermostatic handle, chrome	390 4321 1
2 120 9933 1	THM-Griff komplett, Chrom	thermostatic handle complete, chrome	
3 390 9404	O-Ring f�r Abdeckplatte der pushtronic Armaturen	o-ring for cover plate of pushtronic mixer	08.11.2021
4 390 4328	Abdeckplatte �200mm, komplett mit Kn�pfen, Chrom	cover plate �200mm, complete with buttons, chrome	
5 390 9408 1	Pushtronic Knopf "Handbrause", Chrom	pushtronic button "hand shower", chrome	
6 390 9406 1	Pushtronic Knopf "Kopfbrause gro�", Chrom	pushtronic button "head shower big", chrome	
7 390 9405 1	Innenteil Pushtronic Knopf	inside part of pushtronic button	
8	Befestigung- Schrauben zu Up-K�rper (4 St�ck), L=63mm	screw of fixing set for concealed body (4 pcs), L=63mm	
9 099 9168	R�ckflussverh�nder OF15/DN15	back flow preventer OF15/DN15	
10 099 9059	Thermostat-Kartusche (Vernet)	thermostatic cartridge (Vernet)	
11 099 2109	Stopfen f�r R�ckflussverh�nder mit Vorabspernung	blind plug for back flow preventer with shut off	
12 099 4039	Chromh�ule, Distanzring, Aufnahme, Spindel, Schraube	chrome sleeve, distance ring, fixing set, spindle, screw	
13 099 2736	Anschlagsring 38� zu TH Kartusche	plastic ring to govern the thermostatic cartridge	STEINBERG
14	Schallschutzmatte zu UP-K�rper	acoustic insulation mat	
15	Blindstopfen 1/2" f�r dritten Abgang	blind plug 1/2" for the third outlet	
16 099 0082	Kerdi Dichtmanschette	Kerdi waterproof membrane	