

**100 1510 Waschtisch-Einhebelmischer ohne Ablaufgarnitur**

mit schwenkbarem Auslauf, Ausladung 155 mm, mit Keramikkartusche,  
mit Flexschläuchen 3/8", chrom


PRODUKTBILD



100 1510 Waschtisch-Einhebelmischer ohne Ablaufgarnitur

mit schwenkbarem Auslauf, Ausladung 155 mm, mit Keramikkartusche,  
mit Flexschläuchen 3/8", chrom


TECHNISCHE ZEICHNUNG



100 1510 Waschtisch-Einhebelmischer ohne Ablaufgarnitur

mit schwenkbarem Auslauf, Ausladung 155 mm, mit Keramikkartusche,  
mit Flexschläuchen 3/8", chrom

EXPLOSIONSZEICHNUNG



PartNo	DE	EN	
1 099 9810	Befestigungsset, 1 Gewindestift M8, ohne Fußrosette	Fixing set, 1 tree rod M8, without base rosette	100 1510
2 099 9870	Fuß-Rosette Ø 52mm	foot rosette Ø 52mm	
3 099 9110	Luftsprudler innenlegend mit Montageschlüssel	aerator with mounting key	
4 099 9819 1	Keramik-Kartusche Ø 35mm (Kerax)	ceramic cartridge Ø 35mm (Kerax)	22.07.2015
5 099 8010	Überwurfmutter Kartuschenbefestigung 35mm	hexagonnut to fix cartridge 35mm	
6 099 8011	Kugelkappe, chrom	chrome sleeve for hexagonnut	
7 099 9912	EHM-Armaturenhebel komplett mit Logo	lever for single lever mixer complete with logo	
8 099 1124	Madenschraube zum Armaturenhebel	hexagon screw for lever	
9 099 4107	Chromkämpfchen	chrom cap of single lever mixer handle	
10 099 9722	Rohr- Schwenkauslauf mit innenliegendem Luftsprudler	swivel spout with aerator inside	
11 099 9200	Flexschlauch Ø 3/8" x M10, Länge 360mm (Paar)	flexible hose Ø 3/8" x M10, length 360mm (pair)	

STEINBERG

