


342 1010 S Waschtisch-Einhebelmischer ohne Ablaufgarnitur

Waschtisch-EHM-Batterie o. Ablaufgarn., mit Keramikkartusche, mit Flexschläuchen 3/8", matt black

TECHNISCHE ZEICHNUNG




STEINBERG


342 1010 S Waschtisch-Einhebelmischer ohne Ablaufgarnitur

Waschtisch-EHM-Batterie o. Ablaufgarn., mit Keramikkartusche, mit Flexschläuchen 3/8", matt black

EXPLOSIONSZEICHNUNG



PartNo	DE	EN	342 1010 S
1 099 4107 S	Abdeckkappe Hebel, Matt Black	cover cap for lever, matt black	
2 099 1105	Madenschraube	grub screw	
3 342 9910 S	Armaturhebel mit Logo, Matt Black	single lever with logo, matt black	
4 342 8011 S	Kugelkappe, Matt Black	sleeve for hexagon of cartridge, matt black	
5 342 8010 S	Überwurfmutter Kartuschenbefestigung	hexagon nut to fix cartridge	
6 099 9281	Keramik-Kartusche ø25mm	ceramik cartridge ø25mm	
7 099 8206	Luftsprudler	areator	
8	Fußrosette mit Dichtung, Matt Black	foot rosete with o-ring, matt black	
9 099 9810	Befestigungsset komplett	fixing set complete	
10 099 9200	Flexschlauch Ü3/8" x M10, L=360mm (Paar)	flexible hose Ü3/8" x M10, l=360mm (pair)	
			20.03.2024
			STEINBERG