

## uridan waterless solutions Vertrieb durch: SANIT-CHEMIE

**Modell: PYLON**

### Beschreibung

Ein Urinal ist eine Notwendigkeit, nicht aber die Verwendung von Wasser. Wasserlose Urinale von Uridan sind geruchlos und somit hygienischer als herkömmliche Spülsysteme. Bakterien und Pilze bevorzugen eine feuchte Umgebung, ohne Wasser haben unangenehme Gerüche keine Chance.

Das Herzstück im uridan-Urinal ist der einzigartige uridan-Geruchsverschluss. Er funktioniert mit uriLOCK - einer speziellen Sperrflüssigkeit, selbstverständlich biologisch abbaubar. uriLOCK ist leichter als Urin und lässt diesen so direkt automatisch in die Kanalisation fließen. uriLOCK erfüllt die Funktion eines „flüssigen Deckels“, der alle Gerüche aus der Kanalisation fernhält.

Das Modell **PYLON** erfreut Jung und Alt – vom Kindergarten- bis zum Erwachsenenalter. Das liegt nicht nur am extravaganten Design, sondern auch an den verschiedenen Größen (midi & maxi). Das Modell **PYLON** kann zudem kostensparend auf den vorhandenen Bodenablauf einer nicht mehr benutzten Toilette montiert werden.

#### Als kleines Gadget:

Die uridan-Urinale gibt es neben dem herkömmlichen Edelstahl-Deckel auch mit dem Hightech-Deckel (Art.-Nr. 9025). Dieser Hightech-Deckel signalisiert mithilfe einer LED-Leuchte den Füllstand der Sperrflüssigkeit. Die eingebauten Elektroden-Stäbe messen, ob sich noch genügend Sperrflüssigkeit im Urinal befindet und geben diese Daten bei Kontakt mit dem mitgelieferten Magnetstab aus. Eine kurze Berührung reicht und erleichtert so die Wartung der Urinale.

Den Hightech-Deckel gibt es separat als Ersatzteil oder ist in den Modellen mit der Artikelnummerendung **"-HT"** bereits im Lieferumfang enthalten.

### Anwendungsgebiete

- Stadien
- Bürogebäude
- Private Wohnanlagen
- Öffentliche Einrichtungen
- überall dort, wo Urinale installiert sind



# SANIT

SANIT-CHEMIE  
Reinigungsmittel  
und -geräte GmbH  
Dieselstraße 38  
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0  
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: [info@sanit-chemie.de](mailto:info@sanit-chemie.de)  
Internet: [www.sanit-chemie.de](http://www.sanit-chemie.de)



Aus dem Sortiment:



Beispielbild



**SANIT-CHEMIE**  
**Reinigungsmittel**  
**und -geräte GmbH**  
**Dieselstraße 38**  
**74211 Leingarten**

**Telefon:** +49 7131 90210-0  
**Telefax:** +49 7131 404360

**E-Mail:** [info@sanit-chemie.de](mailto:info@sanit-chemie.de)  
**Internet:** [www.sanit-chemie.de](http://www.sanit-chemie.de)



## Anwendung

Im Lieferumfang sind enthalten:

- Montage- und Befestigungsmaterial
- Montageanleitung
- Garantiezertifikat
- 1 Flasche (300 ml) uriLOCK-Sperrflüssigkeit (Art.-Nr. 9000)
- 1 Flasche (500 ml) uriCLEAN-Reinigungsmittel (Art.-Nr. 9002)
- 1 uriCLOTH-Reinigungstuch (Art.-Nr.: 9005)

Das Urinal wird gemäß Montageanleitung an der Wand montiert. Die einzuhaltenden Maße sind alle auf der Anleitung notiert. Vor Inbetriebnahme wird das Urinal mit Wasser gefüllt, damit im Siphon genügend Flüssigkeit vorhanden ist. Anschließend direkt über den Deckel eine Flasche uriLOCK-Sperrflüssigkeit in das Urinal leeren. Dadurch dass die Sperrflüssigkeit eine geringere Dichte als Wasser und Urin (= leichter als Wasser und Urin) besitzt, legt sich diese als flüssiger Schutzfilm über die Flüssigkeit im Siphon. Nachlaufender Urin läuft durch die Flüssigkeit hindurch und so direkt in die Kanalisation. Die Sperrflüssigkeit verhindert, dass unangenehme Kanalisationsgerüche entweichen.

## Lieferformen

Art.-Nr.	Farbe	Material	Anschluss	HT-Deckel
<i>Pylon Maxi:</i>				
8515W	weiß	GFK	vertikal	nein
8515G	grau	GFK	vertikal	nein
8515S	schwarz	GFK	vertikal	nein
8515RAL	RAL-Farbe	GFK	vertikal	nein
8515W-HT	weiß	GFK	vertikal	ja
8515G-HT	grau	GFK	vertikal	ja
8515S-HT	schwarz	GFK	vertikal	ja
8515RAL-HT	RAL-Farbe	GFK	vertikal	ja
<i>Pylon Midi:</i>				
8516W	weiß	GFK	vertikal	nein
8516G	grau	GFK	vertikal	nein
8516S	schwarz	GFK	vertikal	nein
8516RAL	RAL-Farbe	GFK	vertikal	nein
8516W-HT	weiß	GFK	vertikal	ja
8516G-HT	grau	GFK	vertikal	ja
8516S-HT	schwarz	GFK	vertikal	ja
8516RAL-HT	RAL-Farbe	GFK	vertikal	ja

Aus dem Sortiment:



Beispielbild